

永遠の 82 歳『島爺』とコラボレーションをした  
ボイス入りフルワイヤレスイヤホンの 2 モデル同時販売が決定



オンキョー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大舘 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01A』と、先日 10 周年を無事に終え、歌ってみたというジャンルで多くのカバー曲を発表してきた歌手『島爺<sup>\*1</sup>』とのボイス入りワイヤレスイヤホンのコラボレーションモデルを一般モデル、ファンクラブ限定モデル<sup>\*2</sup>の 2 モデル同時の予約販売を致します。

本機種「CP-TWS01A」は、Qualcomm®社製の最新 SoC「QCC3040」を採用。一般的な SBC や AAC だけでなく最新オーディオコーデックの Qualcomm® aptX™ Adaptive に対応。対応する最新 Android 端末との組み合わせで、従来の Qualcomm® aptX™ に比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。

尚、iPhone や Android 端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm® TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載。内蔵のマイクを使用し外音を取り込むことができます。また防水機能（IPX7）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。

本コラボレーションモデルは、一般、ファンクラブ限定の 2 モデルとなっており、イヤホン本体にそれぞれを象徴するマークやデザインを印刷加工をしております。また特筆すべきは各イヤホン本体に島爺の録り下ろしボイスを使用した 7 ワードのボイスガイダンスを搭載し限定感を演出しております。

※ファンクラブ限定モデルは 2 ワードが別バージョンとなっております。

また予約開始の 9 月 2 日(金)よりボイス入りワイヤレスイヤホンの試聴展示を秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ)」にて行う予定です。

※1 『島爺』（しまじい）とは

YouTube やニコニコ動画を中心に活動を行なっている歌手。

代表カバー曲である「プリキノダンス うたった【SymaG】」は YouTube 約 4,000 万再生を誇る。

その特徴的な歌声は様々なシーンで評価され、多くのアニメ主題歌などのタイアップ楽曲を担当している。

弾き語りでは詩情豊かな歌うたいとしての一面を見せる他、自身でも作詞・作曲を手がける。

公式サイト：<https://butaient.com/symag>

公式 Twitter：[@SymaG2525](https://twitter.com/SymaG2525)

公式 youtube：<https://www.youtube.com/channel/UCocO6v9snQqVYzGTuTLoK6g>

※2 ファンクラブ限定モデル

『島爺』オフィシャルファンコミュニティ「おじいさんといつしょ」限定デザイン

予約販売：OFFICIAL 孫 COMMUNITY「おじいさんといつしょ」のみ

<https://fanicon.net/fancommunities/4441>

## 【セット内容 一般モデル】

SymaG WIRELESS EARPHONES CP-TWS01A



## 島爺ボイス（7ワード）



Power ON	おはようございます。
ペアリング	ペアリング
ペアリング失敗	ペアリング、ミスった
ペアリング成功	ペアリング、オッケーい！
コネクト完了	じゃつなげますね～はい、いきまーす、よいしょ
Power OFF	おやすみ
コネクト終了	とりあえず一旦きりますね～、はい、は～い

※商品イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【セット内容 ファンクラブ限定モデル】

CARONZ BEKALUZ WIRELESS EARPHONES CP-TWS01A

Butai Entertainment Inc.



島爺ボイス「おじいさんといっしょ」Ver. (7ワード)



Power ON	おはようございます。
ペアリング	ペアリング
ペアリング失敗	ペアリング、ミスった
ペアリング成功	ペアリング、オッケーい！
コネク特完了	今日も使(つこ)てくれてありがとう いっぱい聴いてや
Power OFF	おやすみ
コネク特終了	ほなまたね はい、ありがとう バイバーイ

※商品イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

**【予約販売詳細】****①一般モデル**

- 予約方法 : 通販サイト ONKYO DIRECT /秋葉原店舗 ONKYO DIRECT ANIME STORE での予約  
[https://onkyodirect.jp/shop/pages/IDOLYPRIDE\\_EARPHONE.aspx](https://onkyodirect.jp/shop/pages/IDOLYPRIDE_EARPHONE.aspx)
- 予約期間 : 2022年9月2日(金) 15:00 から 2022年10月31日(月) 15:00 まで
- 製品発送 : 2022年12月中旬から12月下旬にかけて順次発送予定
- 販売価格 : 18,000円(税込・送料込)
- 発売元 : オンキヨー株式会社

※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※予定台数に到達次第、予約受付終了となります。

**②ファンクラブ限定モデル**

- 予約方法 : OFFICIAL 孫 COMMUNITY「おじいさんといっしょ」のみでの予約  
<https://fanicon.net/fancommunities/4441>
- 予約期間 : 2022年9月2日(金) 15:00 から 2022年10月31日(月) 15:00 まで
- 製品発送 : 2022年12月中旬から12月下旬にかけて順次発送予定
- 販売価格 : 18,000円(税込・送料別)
- 発売元 : Butai Entertainment 株式会社

※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※予定台数に到達次第、予約受付終了となります。

## 【主な仕様】

製品型番	CP-TWS01A
チップセット	Qualcomm®社製 QCC3040(TrueWireless Mirroring 対応)
再生周波数帯域	20Hz~20KHz
感度	92±3dB
インピーダンス	16Ω
最大入力	5mW
マイク	Qualcomm cVc ノイズキャンセリング (通話時のみ)
Bluetooth 仕様	Version5.2/Class2/マルチペアリング対応
Bluetooth プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetooth マルチペアリング	5 デバイス
対応コーデック	AAC、SBC、Qualcomm® aptX™、Qualcomm® aptX™ Adaptive
防水規格	IPX7
バッテリー容量	イヤホン片耳：50mAh / ケース：400mAh (イヤホン 3 回分の充電可能)
連続再生時間 (最大)	約 9 時間 (ボリューム 80%時) ※apt-X コーデック使用時は再生時間が 2~3 割程度短くなります。
イヤホン本体充電時間	約 1.5 時間
充電ケース充電時間	約 2 時間
充電ケース充電方法	USB Type C / 無線充電
イヤホン重量	約 6g (片側) / 充電ケース約 48g

Apple、iPhone は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

Bluetooth® のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

以上

※この製品に関するお問い合わせ先※

報道関係の方：オンキヨー株式会社  
 マーケティング部 クロスマーケティング課  
 担当：島村 (しまむら)、高橋 (たかはし)、高島 (たかしま)  
 電話番号：03-6260-7660

お客様からのご注文・お支払・納期等のご相談：ONKYO DIRECT お客様窓口  
 TEL 050-3388-9422  
 お客様からのセット内容・仕様・故障等のご相談：株式会社カンパニー サポート窓口  
 TEL 0570-040-123  
[support@cmpg.co.jp](mailto:support@cmpg.co.jp)  
 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)

\* 電話番号を掲載いただく場合は、ONKYO DIRECTの番号を掲載願います。

\* 記事を掲載いただく場合は必ず、「**権利表記無**」の権利表記を入れて下さい。