

TVアニメ『メイドインアビス 烈日の黄金郷』  
録り下ろしボイス入りワイヤレスイヤホンを期間限定で予約販売



オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大舘 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01B」と、TVアニメ『メイドインアビス 烈日の黄金郷』<sup>\*1</sup>とのコラボレーションモデルを予約販売致します。

本機種「CP-TWS01B」は、Qualcomm®社製の最新 SoC「QCC3040」を採用。一般的な SBC や AAC だけでなく最新オーディオコーデックの Qualcomm® aptX™ Adaptive に対応。対応する最新 Android 端末との組み合わせで、従来の Qualcomm® aptX™ に比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。

尚、iPhone や Android 端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm® TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載。内蔵のマイクを使用し外音を取り込むことができます。また防水機能（IPX7）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。

本コラボレーションモデルは「リコ」「レグ」「ナナチ」の3種類、両ハウジングにはキャラクターの象徴となるマークを印刷、充電ケースには作品タイトルを表現しました。また内蔵ボイスは「リコ（CV：富田美憂）」、「レグ（CV：伊瀬茉莉也）」、「ナナチ（CV：井澤詩織）」の本モデルのために録り下ろしたボイスとなっております。

リリースに合わせ弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ（以下、音アニ）」にて実機展示を実施、音質・ボイスの確認も出来、店頭設置の専用 QR コードにてご予約も可能です。

※1 TVアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」

- 公式 HP : <http://miabyss.com/>
- 公式 Twitter : @miabyss\_anime

【ワイヤレスイヤホン】



©つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会



©つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会

## 【収録ボイス】

## 収録ボイス

リコモデル		レグモデル		ナナチモデル	
電源 オン	電源入れるね	電源 オン	パワーオン！	電源 オン	オイラはナナチだ
ペアリング	つながろう！	ペアリング	交信開始するぞ	ペアリング	つなげるぞ～
ペアリング失敗	つながらなかった～	ペアリング失敗	だめだ！	ペアリング失敗	だめだな～
ペアリング成功	あ！うまくいった！	ペアリング成功	よかった、つながった！	ペアリング成功	うまくいったぞ
コネクした	再生するよ！	コネクした	音楽が聴けるぞ	コネクした	んなぁ～
電源 オフ	また今度！	電源 オフ	電源を切るぞ	電源 オフ	ゆっくり休め～
コネクを切る	ちょっと休憩しよ	コネクを切る	休憩しよう！	コネクを切る	またあとでな

©つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会

## 【ワイヤレスイヤホン予約販売詳細】

- 予約方法①：通販サイト「ONKYO DIRECT」での予約

[https://onkyodirect.jp/shop/pages/MADEINABYSS\\_EARPHONE.aspx](https://onkyodirect.jp/shop/pages/MADEINABYSS_EARPHONE.aspx)

- 予約方法②：秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」での予約

※店舗設置の専用 QR コードにてご予約が可能です

- 予約期間：2022年9月22日（木）15：00～2022年11月25日（金）15：00

- 製品発送：2023年1月中旬から1月下旬にかけて順次発送予定

- 販売価格：20,000円(税込・送料込)

- 発売元：オンキヨー株式会社

※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※予定台数に到達次第、予約受付終了となります。

## 【主な仕様】

製品型番	CP-TWS01B
チップセット	Qualcomm®社製 QCC3040(TrueWireless Mirroring 対応)
再生周波数帯域	20Hz~20KHz
感度	92±3dB
インピーダンス	16Ω
最大入力	5mW
マイク	Qualcomm cVc ノイズキャンセリング (通話時のみ)
Bluetooth 仕様	Version5.2/Class2/マルチペアリング対応 ※接続機器は Bluetooth ver4.0 以上推奨
Bluetooth プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetooth マルチペアリング	4 デバイス
対応コーデック	AAC、SBC、Qualcomm® aptX™、Qualcomm® aptX™ Adaptive
防水規格	IPX7
バッテリー容量	イヤホン片耳：50mAh / ケース：800mAh (イヤホン 6 回分の充電可能)
連続再生時間 (最大)	約 7 時間 (ボリューム 80%時) ※apt-X コーデック使用時は再生時間が 2～3 割程度短くなります。
イヤホン本体充電時間	約 1.5 時間
充電ケース充電時間	約 2 時間
充電ケース充電方法	USB Type C / ワイヤレス (無線) 充電
イヤホン重量	約 10g (イヤホン) / 約 62g (充電ケース)

Apple、iPhone は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

Bluetooth® のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

以上

※この製品に関するお問い合わせ先※

報道関係の方 : オンキヨー株式会社  
マーケティング部 クロスマーケティング課  
担当：島村 (しまむら)、高橋 (たかはし)、桑原 (くわばら)  
電話番号：03-6260-7660

お客様からのご注文・お支払・納期等のご相談：ONKYO DIRECT お客様窓口  
TEL 050-3388-9422  
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日・指定休業日を除く)

■ワイヤレスイヤホンに関する

お客様からのセット内容・仕様・故障等のご相談：株式会社カンパニー サポート窓口  
TEL 0570-040-123  
[support@cmpg.co.jp](mailto:support@cmpg.co.jp)  
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日・指定休業日を除く)

\* 電話番号を掲載いただく場合は、ONKYO DIRECTの番号を掲載願います。

\* 記事を掲載いただく場合は必ず、「©つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会」の権利表記を入れて下さい。

---

**PRESS RELEASE**